

MIKÄ ON MUKANA?

| | Diagnostic & Repair | Service & Maintenance |
|---|---------------------|-----------------------|
| Huolto-Ohjeita Valmistajien määräaikaishuolto-ohjelmat Huoltokuvat Huoltovälin osoitin Ilmastointilaitteen huolto Moottoriöljy Vaihteiston huolto Jarruhuolto | ✓ | ✓ |
| Huoltotoimenpiteet Käyttöhihnojen ja -ketjujen vaihto Sähköisen seisontajarrun vapautus Rengaspaineen valvontajärjestelmä Avainten ohjelmointi Akun irtikytkentä ja takaisinkytkentä | ✓ | ✓ |
| Tekniset Tiedot Korjausten ohjeajat Renkaat ja pyörien suuntaus Nesteet ja voiteluaineet Kiristystiukkuudet ja säätöarvot Komponenttien sijainti - yleiset komponentit Sulakkeet ja releet | ✓ | ✓ |
| Diagnostiikka Ja Vianetsintä Vikakoodit Vianmäärittävien vihje Kytkentäkaaviot Ohjausmoduulin napatiedot Sähkökomponenttien sijainnit Komponenttien testaus Huoltotiedotteet | ✓ | |
| Ajoneuvojärjestelmät Ja Korjausohjeet Moottorinohjaus Kytkimet Dieselpakokaasun jälkikäsittely ABS/elektroninen ajovakausjärjestelmä Turvatyyny Ilmastointi | ✓ | |